



Med ← og → skiftes mellem de forskellige parametre i menuerne.  
 For at gå ned i en submenu, skal ↓ knappen benyttes.  
 For at returnerer fra en submenu trykkes på ← eller → i mere end 3 sekunder.  
 Med ↑ eller ↓ kan parameterværdierne ændres.  
 Hver ændring gemmes når parametermenuen forlades, hvilket sker ved brug af ← eller →.